Общество с ограниченной ответственностью "Аналитик ТелекомСистемы"



Модемы PROMODEM GSM серии М РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

РЭ 26.20.16-220-11438828-17



версия документации D04

прошивка модема Firmware v64 настройка модема PROMODEMConfig v60

служба данных PROMODEM GSMService v07 настройка службы PROMODEM GSMConfig v12

Москва 2022

Следуйте настоящему Руководству в предложенном СОДЕРЖАНИЕМ порядке!

СОДЕРЖАНИЕ

1	По	дготовка к локальной настройке	4
	1.1	Скачайте программное обеспечение с сайта promodem.ru	4
	1.2	Подключите модем к компьютеру для настройки	5
	1.2.1	Подключение модема с питанием 220 В, =24 В или =12 В	5
	1.2.2	Подключение батарейного модема IP65 к компьютеру для настройки	6
	1.3	Установка драйвера USB порта модема	6
	1.4	Установите программу настройки модема PROMODEM Config	6
	1.5	Установка новой версии ПО PROMODEM Config	6
2	Лон	кальная USB настройка модема в программе PROMODEM Config	7
	2.1	Подключите модем к компьютеру для настройки	7
	2.2	Прочитать настройку из модема	8
	2.2.1	Как прочитать и изменить настройки в модеме	8
	2.3	Изменение настроек модема: окно «Устройство PROMODEM. Настройка»	8
	2.3.1	Паспорт	8
	2.3.2	Конфигурация	9
	2.3.3	Сохранение файла настроек (рекомендуется сохранить как шаблон)	18
	2.3.4	Запись универсального шаблона локальной настройки в модем (рекоменд	уется) 18
	2.3.5	Запись уникального файла настройки в модем (если модемы настраива	ются
	по-ра	зному)	20
	2.3.6	Обновление прошивки модема	20
	2.4	Диагностика: локальный мониторинг радиообстановки, состояние D_IN	20
	2.4.1	Инструмент «Фильтр»	20
	2.5	Выгрузить на компьютер архив логов событий и аварий модема	21
	2.6	Монитор и лог событий: вывод диагностики модема и расшифровка логов	21
	2.7	Пример вывода диагностики модема в режиме «сервер»	22
3	Had	стройка службы данных PROMODEM GSMService через ПО GSMConfig	23
	3.1	Требования к диспетчерскому центру	23
	3.1.1	Статический публичный IP-адрес и проброс внешнего TCP-порта	23
	3.1.2	Проверка проброса порта в диспетчерском центре	23
	3.2	Установка службы данных PROMODEM GSMService	24
	3.2.1	Для чего нужна служба данных PROMODEM GSMService	24
	3.2.2	Установка Службы Данных PROMODEM GSMService	25
	3.2.3	Обновление версии Службы Данных	
	3.3	Настройка службы данных GSMService в программе GSMConfig	
	3.3.1	Распакуйте скачанный архив с программой настройки GSMConfig	26
	3.3.2	Перенос настроек из предыдущей версии ПО GSMConfig	26
	3.3.3	Вкладка «Настройки Канала связи» (выбор режима работы)	27
	3.3.4	Вкладка «Настройки Подключений» (модемов и вашего ПО к службе)	

	3.3.5	Окно «Настройки модема». Индивидуальные параметры модема	29
	3.3.6	Создание большого списка модемов в Таблице при настройке крупных партий	30
	3.3.7	Вкладка «Таблица Соответствия»	32
	3.4 N	Іониторинг и диагностика подключений	33
	3.4.1	Вкладка «Таблица Соответствия». Мониторинг подключений	33
	3.4.2	Вкладка «Таблица Соответствия». Статистика подключений	33
	3.4.3	Логи подключений	35
4	Монт	аж Модема	36
	4.1 N	Іонтаж модема	36
	4.1.1	ВНИМАНИЕ!	36
	4.1.2	Извлечение модема	36
	4.1.3	Подключение к модему 🛨 устройства (счетчика или контроллера)	37
	4.1.4	Подключение к модему 🔶 дискретного датчика	38
	4.2 N	Іонтаж антенны	39
	4.2.1	Предварительный анализ	39
	4.2.2	Монтаж антенны	39
	4.2.3	Подключение антенны к модему	40
	4.2.4	Включение модема	40
	4.2.5	Индикация модема	40
5	ПРИЛ	ОЖЕНИЕ. Проверка канала связи «на столе»	41
	5.1 N	lодем настроен в режиме «клиент»	41
	5.1.1	Подключение USB конвертера	41
	5.1.2	Подключение модема к службе данных GSMService	41
	5.1.3	Проверка канала связи	42
	5.1.4	Подключение диспетчерской программы к службе данных	43
	5.1.5	Подключение счетчика или контроллера к модему	44
6	ПРИЛ	ОЖЕНИЕ. Удаленная настройка модема	45
	6.1 Ч	ерез WEB-интерфейс облачной системы PROMODEM CLOUD	45
	6.2 Ч	ерез программу PROMODEM Config и Базу Данных	45
	6.3 Ч	ерез WEB-интерфейс системы PROMODEM CLOUD BOX на вашем сервере	45

1 Подготовка к локальной настройке

1.1 Скачайте программное обеспечение с сайта promodem.ru

Найдите страницу модема на сайте

Главная → Продукты → GSM/GPRS Модемы → М-серия GPRS модемов экосистемы PROMODEM CLOUD →

← → C ☆ 🗎 promodem.ru/produkty/gsi	n-gprs-modemy/			@ ☆	0	* *	• 🛛 🏟 :
Р В О М О Д Е М ЗО ЛЕТ		+7 (495) 775-60 sales@promoder	0-08 🕢 🖸	Ĕ	Корзина	Ð	Вход
💾 продукты 🚓 решения	🖗 каналы	🖄 поддержка	CLQUD	Поиск по продуктам			Q

Главная > Продукты > GSM/GPRS Модемы

GSM/GPRS Модемы

GPRS модемы PROMODEM GSM предназначены для организации беспроводного опроса контроллеров или счетчиков (имеющих интерфейс rs485 или интерфейс rs232), удаленных друг от друга и от диспетчерского центра на километры либо расположенных в условиях плотной городской застройки.

Промышленные gsm gprs модемы PROMODEM GSM, например, gsm модем rs485 или gsm модем rs232, обеспечивают опрос подключенных к ним счетчиков или контроллеров через интернет, предоставленный операторами сотовой связи.

М-СЕРИЯ GPRS МОДЕМОВ ЭКОСИСТЕМЫ PROMODEM CLOUD

Возможность USB или удаленной (CLOUD) настройки, конвертации RTU-TCP и подключения к двум IP



На странице модема перейдите в подраздел СКАЧАТЬ → Программное обеспечение



1.2 Подключите модем к компьютеру для настройки

1.2.1 Подключение модема с питанием 220 В, =24 В или =12 В



- Подключите разъем антенны к разъему «ANT» модема (не обязательно при настройке).
- Для модемов с UPS: убедитесь, что модем выключен: индикатор PWR не горит; при необходимости выключите модем кнопкой ON/OFF.
- Установите в модем SIM-карту в 1-ый SIM-холдер.
- В извлеченный клеммник питания (2 pin) заведите и зафиксируйте ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ОБЕСТОЧЕННЫЕ провода питания:
 - для модемов с питанием ~220 В: подайте напряжение АС 85...264В на клеммы «~» (либо питание DC 70...370В на клеммы «+» и «-» с соблюдением полярности);
 - для модемов с питанием =24 В: подайте напряжение DC 18...36 на клеммы «+» и «-» с соблюдением полярности;
 - для модемов с питанием =12 В: подайте напряжение DC 9...18 В на клеммы «+» и «GND» с соблюдением полярности (при подключении модема к сети ~220 В через внешний Блок питания PROMODEM PS-AC-DC12-500mA заводите провода на клеммы красный → + 9...18В, черный → GND);
- Установите клеммник питания (2 pin) обратно в модем и подайте напряжение на кабель питания (не обязательно при настройке модемов с UPS: заряженный модем может работать несколько часов от собственного аккумулятора).
- Подключите модем к компьютеру через кабель типа USB-A-B-mini.
- Для модемов с UPS: включите модем кнопкой ON/OFF: при питании модема от сети ~220 В, индикатор PWR должен загореться зеленым (зарядка окончена) или оранжевым (зарядка). При питании от аккумулятора индикатор PWR красный

1.2.2 Подключение батарейного модема IP65 к компьютеру для настройки

В следующих версиях Руководства по Эксплуатации.

1.3 Установка драйвера USB порта модема

- Распакуйте скаченный со страницы модема (*СКАЧАТЬ* → *Программное обеспечение*) драйвер USB порта.
 - для модемов М-серии на DIN-рейку драйвер «СР»;
 - для батарейных модемов IP65 драйвер «FTDI».
- Запустите установщик и следуйте его указаниям.

1.4 Установите программу настройки модема PROMODEM Config

- Распакуйте скаченный со страницы модема архив программы (*СКАЧАТЬ* → *Программное обеспечение*).
- Запустите установщик ConfigSetup Installx64 от имени Администратора (или Installx86 для 32разрядной Windows) и следуйте его рекомендациям.
- По умолчанию программа будет установлена в C:\PROMODEM\PROMODEM Config
- Запустите файл PROMODEMConfig.exe или соответствующий ярлык на рабочем столе.

1.5 Установка новой версии ПО PROMODEM Config

- Удалите текущую версию ПО PROMODEM Config
 - через файл C:\PROMODEM\PROMODEM Config\UninstallConfig;
 - или Windows: Программы и компоненты.
- Запустите скачанный установщик новой версии и следуйте его указаниям.
- Узнать версию ПО PROMODEM Config можно нажав кнопку ? в верхней строке окна программы.

	? >
О программе Программа настройки PROMODEM Config OOO Аналитик-TC, 2022	
	О программе Программа настройки PROMODEM Config ООО Аналитик-TC, 2022 репсия 57 от 04.04.2022

2 Локальная USB настройка модема в программе PROMODEM Config

2.1 Подключите модем к компьютеру для настройки

- Установите SIM-карту в слот microSIM1 выключенного модема до характерного щелчка.
- Подайте питание на модем с установленной SIM-картой и подключите его к компьютеру кабелем USB-A-B-mini – см. п. 1.2 «Подключите модем к компьютеру для настройки».
- Запустите программу PROMODEMConfig.
 - укажите СОМ-порт, который соответствует подключенному модему;
 - нажмите кнопку = занять СОМ порт;
 - нажмите кнопку = подключиться к устройству;
 - программа запустит цикл из 20 попыток подключения к модему по USB: за это время переведите модем в режим настройки (при истечении 20 попыток, нажмите кнопку с повторно).
 18.01.2022 14:38:02 USARTFORAPP
 18.01.2022 14:38:05 Попытка подключения #3...



- теперь для перевода модема в режим настройки
- извлеките из модема SIM-карту на 3-5 секунд (не ранее чем через 10 секунд после подачи питания на модем);
- после чего установите ее обратно в SIM-холдер до характерного щелчка;
- если в модеме нет SIM-карты, выключите модем, установите SIM-карту, включите модем, и при включенном модеме извлеките из модема SIM-карту на 5 секунд (не ранее чем через 10 секунд после подачи питания на модем), после чего установите ее обратно.
- Убедитесь, что программа PROMODEMConfig подключилась к модему в режиме настройки:

поле «Монитор» программы в × PROMODEMConfig должно появиться сообщение «Соединение установлено» Подключение к устройству 18.01.2022 14:38:26 14 bytes: устройство '1257900267921' подключено 7E 0B 00 00 12 57 90 02 29 32 05 93 00 01 COM50 освободить СОМ порт 18.01.2022 14:38:26 14 bytes: 7E 0B 00 00 10 00 20 00 00 00 00 00 00 08 💐 отключиться от устройства 18.01.2022 14:38:27 9 bytes: закрыть монитор СОМ порта 7E 06 00 03 00 B2 A6 E6 61 18.01.2022 14:38:42 Соединение установлено

– в поле **Подключение к устройству** прочитан ID устройства, статус = «подключено».

-

- Модем выйдет из режима настройки в режим установления соединения:
 - по нажатию кнопки 📉 (Отключиться от устройства);
 - автоматически после успешной загрузки шаблона локальной настройки или файла настройки;
 - автоматически при отсутствии обращений к нему со стороны программы в течение 60 минут (начиная с версии v64 прошивки);
 - после перезагрузки по питанию.

2.2 Прочитать настройку из модема

2.2.1 Как прочитать и изменить настройки в модеме

- В поле Настройка устройства нажмите кнопку
 = прочитать настройку*.
- Откроется окно «Устройство PROMODEM. Настройка», в котором будут отражены (СЧИТАНЫ) текущие настройки из модема.
- Измените их при необходимости и загрузите обновленные значения параметров обратно в модем.
- Рекомендуется сохранить измененную настройку как «шаблон локальной настройки» для последующей оперативной загрузки во все однотипные модемы вашей системы.

2.3 Изменение настроек модема: окно «Устройство PROMODEM. Настройка»

		82 <u> </u>		\times
По	дключение к устройст	ву		
0	устройство '1257900267921	[•] подключ	ено	
	освободить СОМ порт		COM50	Ŧ
×	отключиться от устройств	a		
۹	закрыть монитор СОМ по	рта		
Ha	стройка устройства			
ŧ	прочитать настройку			
1	записать файл настройки			
101	записать шаблон локальн	ой настро	йки	

2.3.1 Паспорт

- Версия ПО выберите из всплывающего списка 🔻 актуальную версию прошивки модема.
 - по умолчанию отображается текущая версия прошивки в модеме;
 - в списке отражены версии прошивок, которые находятся в папке PROMODEM Config\fw;
 - в списке не отображаются версии прошивок ниже той, что уже залита в модем, а также не соответствующие аппаратной версии модема (откат модема на более старую версию прошивки не поддерживается);
 - при выборе более свежей версии прошивки, чем та, что находится в модеме на момент записи в него настроек, она будет установлена в модем автоматически;
 - если при записи настроек в модем номер версии его текущей прошивки будет такой же, как в разделе Паспорт или ниже, то перепрошивки не будет.

^{*} При отсутствии Базы Данных на компьютере (для хранения настроек модемов и их удаленной настройки через сервер пользователя), возникнет всплывающее окно «Внимание…» – закройте его или нажмите Больше не показывать.

2.3.2 Конфигурация

<u>SIM</u>

SIM	Связь	Удаленная н	астройка	Время	SMS Сигнализация	а Диск
		PIN			S	IM #1
		Телефон	укажите п	при работе	е с двумя SIM	
		APN	Auto			
		Логин	не обязат	ельно		
		Пароль	не обязат	ельно		
		PIN			S	M #2
		Телефон	укажите п	при работе	е с двумя SIM	
		APN	Auto			
		Логин	не обязат	ельно		
		Пароль	не обязат	ельно		

- SIM #1
 - PIN = не указывайте, если PIN-код выключен в настройках самой SIM-карты;
 - Телефон = не обязательно при установке одной SIM-карты в модеме (если в модем будут установлены две SIM-карты, то обязательно пропишите номера телефонов обеих SIM-карт);
 - APN = автоматический при пустой строке (подойдет для большинства SIM-карт); укажите точку доступа для вашей SIM-карты, если оператор выделил для вашей организации специальный APN; обязательно укажите APN при настройке модема в режим «сервер» (SIM-карта со статическим IP);
 - Логин и Пароль = необязательно (укажите, если регистрация в APN требует аутентификации);
- SIM #2
 - настройки аналогичны SIM #1;
 - если в модем будут установлены две SIM-карты, то обязательно пропишите номера телефонов обеих SIM-карт (можно произвольные, главное чтобы поля «Телефон» не были пустыми).

Вариант настройки для режима «клиент» с подключением модема к программе опроса через службу данных GSMService (программный TCP-мост для стыковки подключений модемов-клиентов и вашей программы опроса, если она также является TCP-клиентом)

SIM	Связь	Удаленная настройка	Время	SMS Сигнализация	Дискре
		Канал связи	Клиен	т	•
		Расписание опрос	a		
		Тип постоянный	i		•
		Протокол pror	modem		•
		Вывод технологич	еской инс	формации	
		Прозрачный кана	ал 1 (RS	485/232-TCP1)	
		Т отсутствия данны	ax,c ▼	30	
		IP адрес 212	. 5	. 87 . 70 😫	39999
		Подключение устр	ойства		
		115200 -	8	• N • 1	-

- Режим работы
 - Канал связи = Клиент модем автоматически подключается к статическому IP-адресу вашего диспетчерского центра;
 - Расписание опроса. Тип = постоянный. Расписание для периодического опроса имеет смысл только для автономных модемов с батарейным питанием;
 - Протокол = promodem модем подключается к вашей программе опроса через службу данных PROMODEM GSMService (2-сторонний TCP-сервер для стыковки модемный подключений и подключений программы опроса, см. п. 3 «Настройка службы данных PROMODEM GSMService через ПО GSMConfig»). Рекомендуется для Канала связи = Клиент^{*};

«... + Modbus TCP/RTU» – выберите, если ваша диспетчерская программа осуществляет опрос ваших Modbus RTU-устройств на объекте в протоколе «Modbus TCP».

 Вывод технологической информации ☑ установите флаг для вывода диагностики в RS- и USBпорт модема на скорости 115200 (после установления TCP-подключения модем прекращает вывод диагностики, и опрос подключенного к модему оборудования происходит без подмешивания технологических сообщений).

Либо укажите протокол «proxy + ID»: тогда можно будет открыть всего один внешний TCP-порт на вашем роутере для приема модемных подключений. А также можно будет использовать удобный механизм настройки модемов через «шаблон локальной настройки» (записывать один и тот же файл настройки во всем модемы). Но придется «научить» вашу программу опроса разбирать принятый от модема ID и перенаправлять потоки данных между модемными подключениями.

^{*} Если вам требуется, чтобы модемы в режиме «Клиент» подключались к вашей программе опроса напрямую (без нашей службы GSMService), укажите протокол «proxy». В этом случае для каждого модема вам надо открыть отдельный внешний TCP-порт на вашем роутере и пробросить его до компьютера с программой опроса (которая должна уметь слушать эти TCP-порты, т.е. являться TCP-сервером). Модемы при этом должны настраиваться не через механизм шаблонов локальной настройки, а через уникальные файлы настроек для каждого модема (настройки будут отличаться TCP-портом вашего сервера, уникальным для каждого модема).

• Прозрачный канал 1 (RS485/232-TCP1)

- Т отсутствия данных = не имеет значения для постоянного типа опроса + протокол «promodem». Для периодического опроса обозначает время отсутствия данных, через которое автономный (батарейный) модем отключится от сервера диспетчерской и перейдет в режим пониженного энергопотребления. Для протокола proxy обозначает тайм-аут отсутствия опроса (пользовательских данных), по истечении которого модем перезагрузится и переподключится к серверу пользователя.
- IP-адрес и TCP-порт = укажите статический публичный адрес вашего диспетчерского центра, а также единый внешний TCP-порт, открытый в роутере для приема модемных подключений (один и тот же TCP-порт для всех модемов системы);

настройте в вашем роутере редирект, то есть проброс этого внешнего TCP-порта – на аналогичный номер TCP-порта вашего диспетчерского компьютера (на котором установлена служба данных PROMODEM GSMService, см. п. 3 «Настройка службы данных PROMODEM GSMService через ПО GSMConfig»);

если модем будет подключаться к вашей программе опроса напрямую, а не через службу данных PROMODEM GSMService, то для каждого модема в роутере надо открывать отдельный TCP-порт (и пробрасывать его на TCP-порты диспетчерского компьютера, которые будет слушать ваша программа опроса для приема модемных подключений);

- Подключение устройства = скорость, бит, четность, стоп-биты (например, 115200-8-N-1) установите значения RS-порта модема аналогично значениям RS-порта подключенного к нему устройства.
- Прозрачный канал 2 (RS2–TCP2) (необязательно) доступен только для Типа опроса = постоянный в режиме модема «клиент» и позволяет модему подключаться сразу к двум TCP-портам: «RS-485/232---TCP1» и «RS-485/232---TCP2» – для решения следующих экзотических задач:
 - опрос сразу двух устройств, подключенных к RS-485 и RS-232 портам модема (независимые настройки скорости и формата) из одного диспетчерского центра – одной или двумя диспетчерскими программами (модем настраивается на подключение к двум одинаковым IP-адресам, но разным TCP-портам);
 - опрос сразу двух устройств, подключенных к RS-485 и RS-232 портам модема (независимые настройки скорости и формата) из ДВУХ диспетчерских центров (модем настраивается на подключение к двум разным IP-адресам);
 - опрос одного устройства, подключенного к RS-485 или RS-232 порту модема из ДВУХ диспетчерских центров (модем настраивается на подключение к двум разным IP-адресам);
 - настройка двух каналов имеет смысл только при «запрос-ответной» схеме опроса (если подключенное к модему устройство не генерирует данные по своей инициативе, а отвечает на запросы из сервера).

Готсутств	вия дан	ных,	c 🔻	6. C		3	0		
IP адрес	212		5		87	14	70	Г	39999
Подключе	ение уст	трой	ства						
115200	-		8	+	N		•	1	-
Трозрачн	ыйка	нал	2 (R	S48	5/23	2-T	CP2)	
Ірозрачн Т отсутств	ый ка ия дан	нал	2 (R	S48	5/23	2-T	CP2)	
Трозрачн Т отсутств IP адрес	ый ка ия дан 212	нал ных	2 (R		8 5/2 3	2-T	CP2)	39999
Трозрачн Т отсутств IP адрес Подключ	ый ка ия дан 212 ение уч	нал ных	2 (R ,c т 5 йств	a	8 5/2 3	3	CP2)	39999

Вариант настройки для режима «сервер» с прямым подключением вашей программы опроса к статическому IP-адресу SIM-карты модема

Связь

• Режим работы

- Канал связи = Сервер модем слушает ТСР-порт для приема подключений от вашей программы опроса (в модеме требуется SIM-карта со статическим IP-адресом);
- Расписание опроса. Тип = постоянный. Расписание для периодического опроса имеет смысл только для автономных модемов с батарейным питанием;
- Протокол = proxy модем принимает TCP-подключение от вашей программы опроса

ganerinan naciponita	Время	SMS CUTH	ализация	Дискр
Канал связи	Серве	0		•
Расписание опро	ca			
Тип постоянный	й			•
Протокол pro	ху			•
Pupper toyug totu		en e		
оввод технологич	ескои инс	рормации		
Прозрачный кан	ал 1 (RS	рормации 485/232- Т	CP1)	
Прозрачный кан Т отсутствия данн	ых,с ▼	рормации 485/232-Т 1	CP1) 80	
Прозрачный кан Т отсутствия данн Порт сервера	ал 1 (RS	рормации 485/232-Т 1	CP1) 80 502	≥
Прозрачный кан Тотсутствия данн Порт сервера Подключение устр	а л 1 (RS ых,с ▼ ройства	рормации 485/232-Т 1	CP1) 80 502	

напрямую (установка и настройка службы данных PROMODEM GSMService HE требуется; раздел. 3 «Настройка службы данных PROMODEM GSMService через ПО GSMConfig» настоящего Руководства можно пропустить);

«proxy + Modbus TCP/RTU» – выберите, если ваша диспетчерская программа осуществляет опрос ваших Modbus RTU-устройств на объекте в протоколе «Modbus TCP».

• Прозрачный канал 1 (RS485/232-TCP1)

– Таймаут отсутствия данных = 180 [секунд] – рекомендуемое значение

к модему-серверу подключена программа опроса: если в течение Таймаута отсутствует опрос подключенного к модему устройства, то модем перезагрузится и поднимет «сервер» заново;

к модему-серверу не подключена программа опроса (он просто слушает порт): если в течение Таймаута к модему не подключится ваша программа опроса, то модем перезагрузится и поднимет «сервер» заново;

- Порт сервера = укажите произвольный TCP-порт, который будет слушать модем для приема подключений от вашей программы опроса (для удобства устанавливайте во всех модемах один и тот же TCP-порт, например, 502); в настройках опроса вашей диспетчерской программы указывайте статический IP-адрес SIM-карты модема и этот TCP-порт;
- Подключение устройства = скорость, бит, четность, стоп-биты (например, 115200-8-N-1) установите значения RS-порта модема аналогично значениям RS-порта подключенного к нему устройства.

Связь: особенности протокола «proxy + ID»

Связь	Удаленная настройка	Время	SMS Сигнализация	Дискретные вх./вых.				
	Режим работы							
	Канал связи	Клиент		•				
	Расписание опрос							
	Тип постоянный			-				
	Протокол ргох	y+ID		•				
	Модем при ТСР-подключении выдает:							
	✓ ID 1257900267921 ✓ IMEI ✓ Уровень сигнала							
	Модем при ТСР-подключении ожидает:							
	ID вашей прогр	аммы оп	poca remote	ID				

• Режим работы

- Канал связи = может быть как «Клиент», так и «Сервер» в рамках протокола «proxy + ID»;
- Расписание опроса. Тип = постоянный. Расписание для периодического опроса имеет смысл только для автономных модемов с батарейным питанием;

• Протокол = proxy + ID

- модем подключается к вашей программе опроса напрямую (Канал связи = Клиент) или принимает TCP-подключение от вашей программы опроса напрямую (Канал связи = Сервер»);
- установка и настройка службы данных PROMODEM GSMService НЕ требуется; раздел. 3 «Настройка службы данных PROMODEM GSMService через ПО GSMConfig» настоящего Руководства можно пропустить;
- установите флаги для интересующих вас параметров;
- Модем при ТСР-подключении выдает (и не требует ответ):

☑ ID <u>пустое поле (ID модема)</u> = свой уникальный ID = ID под штрих-кодом на этикетке^{*} (без последних трех символов, например, 1257900267921);

☑ ID в поле введены символы = ваша произвольная символьная последовательность (если модемы будут настраиваться через «шаблон локальной настройки», то эта последовательность будет одинаковая у всех модемов);

☑ IMEI, пример: *IMEI:861774051741435*

☑ Уровень сигнала, пример: RSSI:-66dBm

– Модем при ТСР-подключении ожидает:

☑ ID вашей программы опроса = при получении неправильной последовательности, модем сразу же разорвет TCP-соединение с программой опроса (при отсутствии какой-либо символьной последовательности от программы опроса в течение 30 секунд, модем также разорвет TCP-соединение).

Получение данных от программы опроса возможно ТОЛЬКО после приема ожидаемого ID.

Модем будет требовать ⊠ ID вашей программы опроса при КАЖДОМ ТСР-подключении или пере-подключении.

Hercules SETUP utility by H	w
UDP Setup Serial TCP Client	TI
Received data	
1257900267921	
IMEI:861774051741435	
RSSI:-56dBm	

^{*} ААА ВВ СССССС НН SSN: ААА ВВ = тип модема (например, 12579), СССССС = заводской номер, НН = аппаратная версия, SSN – переменная часть, которая не будет передаваться (версия встроенного ПО и технологический символ)

Удаленная настройка

Оставьте настройку по умолчанию, если не планируется разворачивать на диспетчерском компьютере систему диспетчеризации PROMODEM CLOUD BOX для удаленной настройки и диспетчеризации модемов.

Если требуется удаленная настройка модемов, свяжитесь со службой поддержки для установки на ваш диспетчерский компьютер системы диспетчеризации PROMODEM CLOUD BOX.

SIM	Связь	Удаленная настро	йка Время	я SMS Сигнализаци	я Диск
		ID сервера		100020000	0000010
		Режим работы	Монитори	инг	Ŧ
		Тип связи	GPRS		-
		Расписание оп	ooca		
		Тип один раз	в день		+
		Время		00:0	0 ≑
		Сервер обновл	ений		
	IP Адрес Регистрация Список учет	IP Адрес 212	. 5	. 87 . 70	30001
		Регистрация в Список учетных	WEB-систем к записей (ч	е через запятую)	
					^

- Тип связи
 - Архив = удаленная настройка выключена при этом значении остальные параметры вкладки не имеют смысла;
 - GPRS = включена удаленная диспетчеризация и настройка по расписанию модема (см. п.6 «ПРИЛОЖЕНИЕ. Удаленная настройка модема»);
- Расписание опроса: Тип = N раз в день / раз в день / раз в неделю / раз в месяц выбрать частоту выхода на связь с сервером диспетчеризации и настройки (пользовательским или облачным);
 - Расписание опроса: периодичность / день недели или месяца / время указать время выхода на связь с сервером диспетчеризации и настройки (пользовательским или облачным);
- Регистрация в WEB-системе
 - Список учетных записей = укажите логин (или через запятую список учетных записей) для вашего личного кабинета в облачной системе PROMODEM CLOUD или системе PROMODEM CLOUD BOX развернутой на вашем сервере. При подключении модема к PROMODEM CLOUD, он автоматически пропишется в вашем личном кабинете.

<u>Время</u> – параметры синхронизации часов модема.

SIM Связь		Удаленная настройка	Время	SMS Сигнализаци	я Дискр
		Синхронизация			
		синхронизировать	c SNTP (сервером	-
		SNTP1	194	. 190 . 168 . 1	123
		SNTP2	88	. 147 . 254 . 234	123
		Часовой пояс	•	+03:00	

- Не синхронизировать выберите, если ваша SIM-карта НЕ поддерживает выход в Интернет (обособлена локальной VPN сетью сотового оператора) и на диспетчерском компьютере НЕ развернута система диспетчеризации PROMODEM CLOUD BOX.
- Синхронизировать с SNTP сервером выберите, если ваша SIM-карта поддерживает выход в Интернет (не обособлена локальной VPN сетью сотового оператора)
 - SNTP1 и SNTP2 IP адреса и TCP-порты основного и резервного SNTP-сервера (рекомендуется оставить значения по умолчанию);
 - Часовой пояс = укажите часовой пояс местности, в которой будет установлен модем;
- Синхронизировать с PROMODEM Service выберите, если ваша SIM-карта НЕ поддерживает выход в Интернет (обособлена локальной VPN сетью сотового оператора), но на диспетчерском компьютере развернута система диспетчеризации PROMODEM CLOUD BOX (для удаленной настройки модемов).
- Модем будет синхронизироваться при подаче / перезагрузке питания, а также автоматически раз в сутки.

SMS сигнализация

Не заполняйте, если к модему не будет подключен дискретный датчик сигнализации.

	Отправка аварийных сообщений (SMS)	Входы (D,CT,A)	Сист. (220V)
	1)Тел.		
	2)Тел.		
	3)Тел.		
	4)Тел.		

SIM Связь Удаленная настройка Время SMS Сигнализация Дис

- Отправка аварийных сообщений (SMS) = укажите до 4-х номеров телефонов диспетчера или сотрудников службы эксплуатации (формат +7999999999), на которые будут приходить аварийные SMS.
- - срабатывание датчика сигнализации, подключенного к дискретному входу модема (настраивается на вкладке <u>Дискретные вх.</u>);
 - пропадание и восстановление первичного питания на модемах с UPS;
 - выход температуры внутри корпуса модема за заданный диапазон (настраивается на вкладке Аналоговые вх.).
- Сист. = установите 🗹 флаг напротив номера телефона, чтобы активировать отправку аварийных SMS:
 - восстановление пропавшего питания или перезагрузка модема по питанию;
 - удаленное получение новой настройки.

Дискретные вх./вых.

Не заполняйте, если к модему не будет подключен дискретный датчик сигнализации.

Удаленная настройка Время SMS Сигнализация Дискретные вх./вых. Ан

Ведение Архива Фильтр дребезга датчика «0» в «1»	Вкл ▼ 1,2 с ▲ Авария
— «1» B «0»	Авария

- I D1 установите флаг для контроля состояния подключенного к модему дискретного датчика и отправки аварийных SMS-сообщений.
- Ведение Архива включите при использовании механизмов удаленной диспетчеризации и настройки (см. п.6 «ПРИЛОЖЕНИЕ. Удаленная настройка модема»).
- Фильтр дребезга контактов = 1,2 с рекомендованное значение параметра.
- Поле [«0» и «1»] и [«1» в «0»] =
 - Событие = факт перехода записывается в Архив;
 - Авария = факт перехода записывается в Архив и отправляется по SMS на заданные номера телефонов с флагом «☑ Входы (D,CT,A)».

Аналоговые вх.

Удаленная настройка	Время	SMS Сигнализация	Дискретные вх./вых.	Аналоговые вх.
Т°С (температура)	внутри к	орпуса)		
Ведение Архива		Вкл		
Контроль		Авария		
🗹 min		-30		
🗹 max		60		

- Т °С (температура внутри корпуса) = установите 🗹 флаг для измерения температуры корпуса модема 1 раз в час.
- Ведение Архива = вкл. для записи в Архив самого низкого и самого высокого измеренного значения температуры за сутки.
- Контроль = установите флаги 🗹 min для контроля пониженной температуры и/или 🗹 max для контроля повышенной температуры:
 - Событие = выход измеренного значения температуры за min / max записывается в Архив;
 - Авария = выход измеренного значения температуры за min / max записывается в Архив и отправляется по SMS на заданные номера телефонов с флагом «☑ Входы (D,CT,A)».

2.3.3 Сохранение файла настроек (рекомендуется сохранить как шаблон)

ФАЙЛ НАСТРОЙКИ	Сохранить настройки в файле на компьютере
Сохранить	C:\PROMODEM\PROMODEM Config\cfg с именем = ID модема (на этикетке корпуса под штрих-кодом).
Сохранить и записать в устройство	Сохранить настройки в файле на компьютере и сразу записать в модем по USB.
Сохранить как шаблон локальной настройки	Сохранить в виде универсального шаблона для последующей локальной настройки остальных однотипных модемов системы (РЕКОМЕНДУЕТСЯ).

• После нажатия кнопки Сохранить как шаблон локальной настройки, укажите номер шаблона для этого типа модемов и нажмите Создать. В верхнем поле программы появится значок шаблона.

Создать шаблон локальной настройки				
Введите ID 125	79	XXXX06	21	
первые 5 сим под штрих-ко этикетке устр	волов дом на ойства	произвольныі № шаблона	й 12й, 13й символ под штрих-кодом этикетке устройст	на ва
Амя шаблона				
Client, promoder	n, 115200	D, APN MTS		~
Client, promoder	n, 11520(D, APN MTS		Ŷ

PROMODEM Config

Фильтр	
ient / proxy + ID / III / 115200 / M2M	Группа Настройки Создать копию Записать шаблон в устройство
	Назначить шаблоном по умолчанию
	Удалить

- При необходимости, назначьте его шаблоном по умолчанию: чтобы загружать его в остальные модемы по нажатию одной кнопки: 2² = записать шаблон локальной настройки.
- 2.3.4 Запись универсального шаблона локальной настройки в модем (рекомендуется)
 - Подключите очередной модем к программе PROMODEM Config (см. п. 2.1 «Подключите модем к компьютеру для настройки»)
 - в поле «Монитор» программы PROMODEMConfig должно появиться сообщение «Соединение установлено»
 18.01.2022 14:38:42 Соединение установлено
 - в поле Подключение к устройству прочитан ID устройства, статус = «подключено».



- Убедитесь, что нужный шаблон локальной настройки назначен шаблоном «по умолчанию», при необходимости переназначьте требуемый шаблон через контекстное меню.
 - PROMODEM Config

Фильтр	
client / proxy + ID / all / 115200 / M2M	Группа Настройки Создать копию Записать шаблон в устройство Назначить шаблоном по умолчанию
	Удалить

- Нажмите кнопку ² = записать шаблон локальной настройки: в модем будет записана настройка шаблона, выбранного по умолчанию:
 - в левом поле шаблон по умолчанию выделен зеленой рамкой;
 - в правом поле шаблон по умолчанию указан в сплывающем списке.

2 PROMODEM Config	– 🗆 X
Фильтр	Справка > Подключение к устройству
	устройство '1257900267921' подключено
5 5	освободить СОМ порт СОМ50 ~
	💐 отключиться от устройства
client / proxy + ID / Client promodem	🔍 закрыть монитор СОМ порта
all / 115200 / M2M 115200, APN MTS	Настройка устройства
	прочитать настройку
	🕈 записать файл настройки
	в записать шаблон локальной настройки
	client / proxy + ID / all / 115200 / M2M 👻

 После загрузки настройки в модем, он автоматически отключится от программы PROMODEM Config и перейдет из режима настройки в режим установления соединения

20.01.2022	12:13:05	4 bytes:	
7E 01 00 1A	<i>H</i>		
20.01.2022	12:13:21	Не подключе	н
20.01.2022	12:13:28	BEGIN	
Sync			

- Повторите эту процедуру: подключение модема к программе PROMODEM Config и запись в него шаблона локальной настройки для всех однотипных модемов вашей системы.
- Вы можете создать несколько шаблонов, отличающихся по настройке. Например, для настройки части модемов системы на скорость порта 9600, а другой части на скорость 115200.
- **ВНИМАНИЕ!** Особенности внутренних часов модема таковы, что при программной перезагрузке, он начнет процедуру установления соединения только с начала следующей минуты (например, если сработал тайм-аут или закрылось соединение в 17:05:21, то перезагрузится модем только в 17:06:00).

2.3.5 Запись уникального файла настройки в модем (если модемы настраиваются поразному)

- Рекомендуется, если при настройке не предполагается использовать механизм однотипных шаблонов и для каждого модема создается уникальный файл настроек (по каким-то причинам настройки модемов отличаются друг от друга).
- При изменении настройки модема в окне «Устройство PROMODEM. Настройка» сохраняйте ее по кнопке Сохранить или Сохранить и записать в устройство.
- Файл настройки будет сохранен на компьютере C:\PROMODEM\PROMODEM Config\cfg с именем = ID модема (на этикетке корпуса под штрих-кодом).
- При нажатии на кнопку = записать файл настройки, в модем будет записан сохраненный файл из папки C:\PROMODEM\PROMODEM Config\cfg (с именем = ID модема).
- □ ×
 Подключение к устройству
 устройство '1257900267921' подключено
 освободить СОМ порт СОМ50 ✓
 отключиться от устройства
 закрыть монитор СОМ порта
 Настройка устройства
 прочитать настройку
 записать файл настройки

- 2.3.6 Обновление прошивки модема
 - Обновление прошивки производится автоматически при записи настройки в модем, если в записываемой настройке выбрана версия прошивки модема выше, чем та, что установлена в модеме на данный момент, см. п.2.3.1 «Паспорт».
- 2.4 Диагностика: локальный мониторинг радиообстановки, состояние D_IN
 - Подключите модем к программе PROMODEM Config (см. п. 2.1 «Подключите модем к компьютеру для настройки»).

-	_
Диагностика	
🙆 текущие изме	рения и радиообстановка
	ив из устройства

• Нажмите кнопку 🙆 = текущие измерения и радиообстановка.

- Вкладка «Измерения»
 - отображает состояние дискретных входов модема (требуется их включение в настройках).
- Вкладка «Радиообстановка»
 - отображает видимые базовые станции оператора, SIM-карта которого установлена в модем.
- Вкладка «Метрология»: имеют смысл следующие параметры
 - Версия: v XX.VV (например, v. 02.64 = в модеме 64-я версия прошивки);
 - Дата: дата создания прошивки модема.

2.4.1 Инструмент «Фильтр»

Фильтр	?	>	

Описание и расширение функционала инструмента «Фильтр» появится в следующих версиях Руководства и версии программы PROMODEM Config.

2.5 Выгрузить на компьютер архив логов событий и аварий модема

• Нажмите кнопку 📤 = выгрузить архив из устройства.

Ди	агностика			
Ø	текущие изме	рения и радиообстановка		
Ł	выгрузить арх	выгрузить архив из устройства		

- В окне «Параметры выгрузки архива» нажмите кнопку Прочитать (флаги можно оставить как на скриншоте).
- Файл загрузится в папку PROMODEM Config\arc под именем ID модема в двух вариантах.
- Файл с расширением *.bin можно прочитать Блокнотом или любым другим текстовым редактором.

Весь архив	
Начало интервала	01. 01. 1970 00:00:00 🔲 🗸
Конец интервала	19. 01.2038 03: 14:07
UNTATE VIVO DO	OUNTONNES
 Читать уже пр Пометить как п Записать в баз 	очитанные прочитанные у данных

2.6 Монитор и лог событий: вывод диагностики модема и расшифровка логов

Описание событий, отображаемых в окне «Монитор» программы PROMODEM Config, или в файле лога, выгруженного из архива модема.

СОБЫТИЕ	ОПИСАНИЕ
BEGIN	(0) включение питания модуля передачи данных
SIM1	(1) обнаружена основная SIM-карта
SIM2	(2) обнаружена резервная SIM-карта
REG1	(3) регистрация в сети GSM основного оператора
REG2	(4) регистрация в сети GSM резервного оператора
GPRS1	(5) подключение к сервису GPRS основного оператора
GPRS2	(6) подключение к сервису GPRS резервного оператора
TCP1	(7) соединение с основным ТСР-сервером
TCP2	(8) соединение с резервным ТСР-сервером
SNTP1	(9) синхронизация с основным NTP-сервером
SNTP2	(10) синхронизация с резервным NTP-сервером
NTP-RTC=N	(*) отклонение сетевого времени от времени RTC = N сек
NTP Er=NN	(*) NTP network error code = NN
SMS_TXT	(11) отправлена текстовая SMS на телефон аварийной службы
SMS_PDU	(12) отправлены все SMS PDU службе данных
Balance=N	(*) баланс счета = Nr, проверяется при 2-й попытке соединения
Balance unknown	(*) нет ответа на запрос баланса счета
BALANC<	(13) GSM balance < 20r
Rssi=N	(*) индикатор уровня мощности принимаемого сигнала, 0 = -115dBm
SIM1_ER	(15) отсутствует основная SIM-карта
SIM2_ER	(16) отсутствует резервная SIM-карта

SNTP1_ER	(17) нет синхронизации с основным NTP-сервером	
SNTP2_ER	(18) нет синхронизации с резервным NTP-сервером	
Data sent	(*) передача архива закончена	
SERV_ACK	(19) служба данных подтвердила прием архива	
SERV_NAK	(20) служба данных обнаружила ошибку приема архива	
SERV_UNKN	(21) служба данных имеет недопустимый PROMODEM ID	
TCP1_ER	(22) нет соединения с основным ТСР-сервером	
TCP2_ER	(23) нет соединения с резервным ТСР-сервером	
REG1_ER	(24) невозможна регистрация в сети GSM основного оператора	
REG2_ER	(25) невозможна регистрация в сети GSM резервного оператора	
TCP1_SIO	(26) установлен прозрачный канал в сети основного оператора	
TCP2_SIO	(27) установлен прозрачный канал в сети резервного оператора	
TCP1_SIO_ER	(28) не установлен прозрачный канал в сети основного оператора	
TCP2_SIO_ER	(29) не установлен прозрачный канал в сети резервного оператора	
TIMEOUT	(30) обмен по прозрачному каналу прекращен по таймауту	
END	(31) выключение питания модуля передачи данных	
SMS_SRV	(32) отправлена СМС «СЕРВЕР НЕДОСТУПЕН»	
SMS_ER	(33) СМС не передана	
NO_ACK	(34) нет подтверждения приема архива	
PDP_DEACT	(36) PDP-контекст деактивирован	
TCP_DISC	(37) пропадание ТСР-соединения	
SIO1_DISC	(38) пропадание соединения по прозрачному каналу 1	
SIO2_DISC	(39) пропадание соединения по прозрачному каналу 2	

(*) – сообщение не записывается в архив событий логгера

2.7 Пример вывода диагностики модема в режиме «сервер»

01.06.2022	16:24:29	BEGIN	Начало
Promodem1+N	1bus #2		Протокол
01.06.2022	16:24:38	SIM1	Активная SIM-карта
01.06.2022	16:24:39	Rssi=0	Уровень сигнала
01.06.2022	16:24:42	Rssi=25	Уровень сигнала
01.06.2022	16:24:45	Rssi=26	Уровень сигнала
01.06.2022	16:24:45	REG1	Регистрация в сети
01.06.2022	16:24:48	Balance=14173	Баланс счета SIM-карты
01.06.2022	16:24:50	Attached	
01.06.2022	16:24:50	AT+CSTT="staticip.msk"	Точка доступа APN
01.06.2022	16:24:50	AT+CIICR	
01.06.2022	16:24:51	GPRS1 AT+CIFSR	
01.06.2022	16:24:51	213.87.88.85	IP-адрес, который сотовый оператор выдал модему
01.06.2022	16:24:51	AT+CIPSERVER=1,502	ТСР-порт который слушает модем-сервер
01.06.2022	16:24:51	SERVER OK	Модем открыл и слушает ТСР-порт
01.06.2022	16:28:47	SIO1	Программа опроса подключилась к модему
>			
01 06 2022	16.20.40	CTO1 DICC	Marchi articles of the property articles
01.06.2022	16:29:48	STOT_DISC	модем отключился от программы опроса
01.00.2022	10:29:51	END	

з Настройка службы данных PROMODEM GSMService через ПО GSMConfig

Рекомендуется для режима работы модемов: Канал связи = Клиент, Протокол = promodem.

SIM	Связь	Удаленна	ая настройка	Время	SMS Сигнализация	Дискре
		Канал	связи	Клиент	r	-
		Расп	исание опрос	a		
		Тип	постоянный			-
		Прот	окол pron	nodem		•
		Выво	д технологиче	ской инс	ормации	

ВНИМАНИЕ! При настройке модемов на работу в протоколах типа «proxy» (прозрачный) настоящий раздел НЕ имеет смысла и пропускается.

3.1 Требования к диспетчерскому центру

- 3.1.1 Статический публичный IP-адрес и проброс внешнего TCP-порта
 - Приобретите у вашего проводного Интернет-провайдера в диспетчерском центре услугу статического публичного IP-адреса, видимого из сети Интернет.
 - Откройте в роутере диспетчерского центра один внешний TCP-порт для приема подключений от всех модемов PROMODEM.
 - Настройте редирект, то есть проброс этого внешнего TCP-порта на аналогичный номер TCP-порта вашего диспетчерского компьютера (на котором установлена служба данных PROMODEM GSMService).



- 3.1.2 Проверка проброса порта в диспетчерском центре
 - Проверьте корректность проброса портов.
 - Запустите на диспетчерском компьютере эмулятор TCP-сервера, например терминал Hercules <u>https://www.hw-group.com/software/hercules-setup-utility</u>
 - И настройте Hercules на прослушку проброшенного порта на вкладке TCP Server.

- Запустите вторую копию терминала Hercules на компьютере или ноутбуке с выходом в Интернет, но не в вашей локальной сети. Настройте этот терминал на режим TCP Client и подключитесь к вашему статическому IP и открытому внешнему TCP-порту диспетчерского центра.
- Проверьте канал связи, обменявшись символьными последовательностями между двумя терминалами Hercules (TCP Server и TCP Client). Если подключение не работает, проверьте настройки проброса в роутере и разрешение на прием подключений по этому порту в брандмауэре диспетчерского компьютера.



• После проверки отключите TCP-сервер Hercules.

3.2 Установка службы данных PROMODEM GSMService

3.2.1 Для чего нужна служба данных PROMODEM GSMService

- Как правило, диспетчерские программы опроса являются ТСР-клиентами, то есть в настройках подключения к удаленному счетчику или контроллеру в них требуется указать IP-адрес и TCP-порт этого устройства (программа-«клиент» подключается к устройству, а не наоборот).
- Модемы также в большинстве случаев настраиваются в режим «клиент», то есть подключаются к заданному IP-адресу и TCP-порту диспетчерского центра.
- Такой режим для модемов является наиболее популярным, надежным и позволяет использовать в модемах недорогие сим-карты с обычным динамическим IP-адресом, именно этот режим описан в текущем разделе (для режима модема «сервер» требуется подключение на сим-карте опции «статический IP-адрес» с отдельной абонентской платой).
- Получается, надо состыковать между собой подключение двух ТСР-клиентов: модема и диспетчерской программы, а это невозможно сделать напрямую. «Клиент» всегда должен подключаться к IP-адресу и TCP-порту какого-то «сервера», который в свою очередь «слушает» этот TCP-порт.
- Для наших модемов PROMODEM GSM мы предоставляем бесплатный программный TCP мост службу данных PROMODEM GSMService, которая в режиме двухстороннего «сервера» обеспечивает стыковку подключений модемов-«клиентов» со стороны объектов и программы-«клиента» со стороны диспетчерского компьютера.
- Служба данных PROMODEM GSMService устанавливается на ваш диспетчерский компьютер и является службой Windows, что позволяет ей запускаться автоматически при старте операционной системы и работать в фоновом режиме.
- При этом все модемы системы подключаются на единый TCP-порт службы данных PROMODEM GSMService, то есть в роутере диспетчерской вам требуется открыть только один внешний порт для приема модемных подключений. Это значительно упрощает жизнь системному администратору: не приходится настраивать пробросы маршрутов для десятков или сотен внешних TCP-портов роутера предприятия на ваш диспетчерский компьютер. К тому же множество открытых в интернете TCPпортов – не самая здоровая с точки зрения сетевой безопасности ситуация.

- Служба данных PROMODEM GSMService также осуществляет контроль внешних подключений на уровне ID-модемов: все посторонние немодемные попытки подключения к открытому внешнему порту отбиваются.
- Каждый подключенный к модему PROMODEM GSM счетчик или контроллер представлен в службе данных PROMODEM GSMService отдельным локальным TCP-портом (например, 10001, 10002 и т.д.).
- Именно через эти TCP-порты ваша диспетчерская программа будет одновременно опрашивать удаленные счетчики или контроллеры.
- При необходимости опроса оборудования, подключенного сразу к двум интерфейсам модема RS-485 и RS-232 также необходима работа через службу данных, причем в режиме «Автономный модем = Клиент. 2IP + 2RS», см. п.3.3.3 «Вкладка «Настройки Канала связи» (выбор режима работы)».
- Служба отвечает на PING модемов: используется PING прикладного, а не сетевого уровня для исключения ложноположительного ответа.
- При обрыве Modbus-пакета во время передачи по сотовой сети, служба склеит его перед выдачей в диспетчерскую программу, исключив тем самым ошибку опроса.
- Работа с модемами через службу данных позволяет выводить в программе GSMConfig индикацию модемных подключений, а также вести статистику, логи и анализ связи с модемом.



При невозможности установки службы данных PROMODEM GSMService по техническим причинам (UNIX-сервер) или из-за политики отдела безопасности компании от нее можно отказаться с незначительной потерей функциональности системы.

3.2.2 Установка Службы Данных PROMODEM GSMService

- Скачайте службу данных PROMODEM GSMService с сайта www.promodem.ru (Продукты → Программное обеспечение).
- Для скачивания доступна 64bit версия для ОС Windows 7 и выше (32 bit версия высылается по запросу).
- Рекомендуется устанавливать службу на одном компьютере с вашей диспетчерской программой. Либо предусмотреть удаленный TCP доступ вашей диспетчерской программы (клиент или сервер) ≒ к службе данных PROMODEM GSMService
 - по статическому локальному IP, если они находятся в одной локальной сети;
 - по статическому публичному IP (через Интернет), если они географически разнесены друг от друга.
- Запустите установщик от имени администратора и следуйте его указаниям.
- После установки службы данных, убедитесь, что она присутствует в Менеджере Служб Windows и ее состояние «Работает», а тип запуска «Автоматический».

🔍 Службы						• X
Файл Действие	<u>В</u> ид <u>С</u> правка					
) 📑 🛛 📷 🗍 🕨 🔲 II IV					
🔍 Службы (локалы	О Службы (локальные)					
	GSMService	Имя	Описание	Состояние	Тип запуска	Вход от 🔺
	Остановить службу	🤹 DNS-клиент 🧟 Google Chrome El	Служба D	Работает	Автоматически Вручную	Сетевая Локалы =
	Перезапустить службу	GSMService		Работает	Автоматически	Локалы
		🔍 Intel(R) Extreme T	The XTU S		Автоматически	Локалы

• **ВНИМАНИЕ!** Обязательно пропишите службу в исключениях вашего брандмауэра и антивируса. А также разрешите в брандмауэре подключения к используемым службой TCP-портам. В противном случае возможна автоматическая блокировка работы службы и используемых ею TCP-портов.

3.2.3 Обновление версии Службы Данных

- Уточните актуальные версии службы данных в GSMConfig → Настройки Канала Связи → О программе.
- Скачайте новую версию службы с сайта www.promodem.ru (Продукты → Программное обеспечение).
- Остановите старую службу через Менеджер Служб Windows.
- Деинсталлируйте старую службу через Windows: Программы и компоненты.
- Запустите скачанный установщик новой службы от имени Администратора.
- После установки службы, обновите ее конфигурацию, нажав в ПО GSMConfig кнопку Основная во вкладке "Настройки Подключений".

3.3 Настройка службы данных GSMService в программе GSMConfig

- 3.3.1 Распакуйте скачанный архив с программой настройки GSMConfig
 - Распакуйте скаченный со страницы модема архив программы.
 - Откройте распакованную папку «GSMConfig» и запустите файл mngmdm.exe

3.3.2 Перенос настроек из предыдущей версии ПО GSMConfig

- Используйте для дальнейшей настройки службы данных новую версию ПО GSMConfig.
- Перенесите в папку с новой версией ПО GSMConfig следующие файлы из своей прежней папки \GsmConfig:
 - config.json из корневой папки \GsmConfig
 - все файлы из подпапки \GsmConfig\modem
- Проверьте актуальность версии службы данных PROMODEM GSMService и обязательно обновите ее для совместимости с ПО GSMConfig.

3.3.3 Вкладка «Настройки Канала связи» (выбор режима работы)

ПРИМЕР НАСТРОЙКИ

Line and Marca Marca				
настроики кан	ала Связи На	стройки Подключений	Таблица Соответствия	
ĸ	анал связи	Модем М-серии = Кли	ент	•
C	лужба Данных	PROMODEM GSMServic	е (рекомендуется)	-

- О программе
- Установите режим работы (блокируется при создании первого же модема в Таблице Соответствия)
 - Канал связи «Модем М-серии = Клиент»;
 - Служба Данных «PROMODEM GSMService (рекомендуется)».
- Экзотический режим работы **«Модем М-серии = Клиент. 2TCP + 2RS»** позволяет модему подключаться сразу к двум TCP-портам ОДНОЙ службы данных GSMService: «RS-485/232---TCP1» и «RS-485/232---TCP2», решая, таким образом, задачу:
 - опрос сразу двух устройств, подключенных к RS-485 и RS-232 портам модема (независимые настройки скорости и формата) из одного диспетчерского центра – одной или двумя диспетчерскими программами (модем настраивается на подключение к двум одинаковым IP-адресам, но разным TCP-портам).
- Для решения всех остальных задач можно использовать режим «Модем М-серии = Клиент»:
 - опрос одного устройства, подключенного к RS-485 или RS-232 порту модема, из ОДНОГО диспетчерского центра (модем настраивается на подключение к одному IP-адресу и TCP-порту);
 - опрос сразу двух устройств, подключенных к RS-485 и RS-232 портам модема (независимые настройки скорости и формата) из ДВУХ диспетчерских центров (модем настраивается на подключение к двум разным IP-адресам, в каждой диспетчерской – отдельно ставится и настраивается своя служба данных GSMService);
 - опрос одного устройства, подключенного к RS-485 или RS-232 порту модема из ДВУХ диспетчерских центров (модем настраивается на подключение к двум разным IPадресам, в каждой диспетчерской – отдельно ставится и настраивается своя служба данных GSMService).
- Остальные режимы работы (**«GPRS…»**) предназначены для модемов из другой серии. Для работы службы данных с модемами PROMODEM GSM М-серии актуальными являются только режимы **«Модем М-серии …»**.
- По нажатию кнопки <u>О программе</u> можно проверить актуальность версий службы PROMODEM GSMService и программы ее настройки PROMODEM GSMConfig.

3.3.4 Вкладка «Настройки Подключений» (модемов и вашего ПО к службе)

ПРИМЕР НАСТРОЙКИ

- Порт подключения для BCEX модемов = укажите внешний TCP-порт, который вы открыли в вашем роутере диспетчерского центра для приема подключений модемов. Не забудьте пробросить его на аналогичный TCP-порт диспетчерского компьютера, на котором установлена служба данных GSMService.
- ВНИМАНИЕ! Значение этого TCP-порта должно совпадать с аналогичной настройкой модема в программе PROMODEM Config, см. п.2.3.2 «Конфигурация», вкладка <u>Связь</u> → Прозрачный канал 1. Чтобы модемы системы подключались именно к тому порту, который слушает служба данных PROMODEM GSMService.

Программа PROMODEM GSMConfig для настройки и мониторинга службы данных GSMService

Программа настройки модемов PROMODEM Config



- Тайм-аут по отсутствию данных = если в течение указанного тайм-аута (+ 30 с) не приходят ping от модема в службу данных, служба разорвет сокет. Любые данные со стороны модема сбрасывают тайм-аут в ноль, и отсчет начинается заново. Значение тайм-аута три минуты является рекомендованным.
- Для подключения диспетчерской программы к службе, укажите роль службы данных по отношению к вашей Диспетчерской программе.
- Если ваша диспетчерская программа является ТСР-клиентом, установите роль службы данных "Сервер".
- Укажите начальный порт, с которого служба данных начнет слушать TCP-порты для приема подключений вашей диспетчерской программы опроса. Тип протокола выберите «Прозрачный».
- Установите галочку для параметра 🗹 «Открывать сокет при отсутствии канала».
- Если ваша программа опроса является TCP-сервером, укажите роль службы данных «Клиент» и введите IPадрес компьютера с вашей программой (если она находится на одном компьютере со службой, то 127.0.0.1).
- Включите 🗹 Диагностику подключений.
- Обновление файла конфигурации службы данных происходит по ТСР, при нажатии кнопки Обновить. Если служба находится на одном компьютере с программой настройки, укажите 127.0.0.1. Если на другом компьютере вашей локальной сети, укажите его IP-адрес.

3.3.5 Окно «Настройки модема». Индивидуальные параметры модема

ПРИМЕР НАСТРОЙКИ

	Настройки Модема
Ο PROMODEM GSMConfig v11 от 13.01.2022 Настройки Канала Связи Настройки Подключений Таблица Соответствия Модемы 💭 0010c Σ Пт Чт Ср Вт ® Все Подключенные Настройки Подключенные Ц Число отключений Ц Имя Модема Ц Время без связи Ц ID Модема Ц	ID модема 125 79 002293 01 IMEI недоступен для режима "Автономный модем Имя модема Волоколамское ш., 73 SIM SIM1 SIM2 Телефонный номер (не обязательно) + + Доступ Диспетчерского ПО (ДПО) к RS-порту модема через TCP-порт CД Какана са
Клонировать Создать Удалить	Порт 5000_ Персональная диагностика
Свойства	Сохранить

- Откройте вкладку «Таблица соответствия». В поле таблицы нажмите правой кнопкой мышки и в контекстном меню выберите пункт «Создать».
- Для вызова окна Настроек уже прописанного в Таблице Соответствия модема, выберите в контекстном меню этой строки таблицы пункт «Свойства», или дважды кликните по этой строке.
- В открывшимся окне «Настройки модема» введите идентификатор подключенного по USB модема, переписав его с этикетки под штрих-кодом, **КРОМЕ ПОСЛЕДНИХ ТРЕХ ЦИФР**.
- В качестве имени модема укажите адрес объекта или любое другое произвольное имя.
- Для удобства отчетности укажите номер телефона SIM-карты модема (необязательно).
- Вы можете изменить номер предложенного TCP-порта службы данных для доступа диспетчерской программы к подключенному через RS порт модема счетчику или контроллеру.
- Галочку «Персональная диагностика» имеет смысл ставить только для детального анализа подключений проблемного модема на объекте. Этот параметр относится к службе данных и не требует перенастройки самого модема.
- Нажмите кнопку Сохранить.
- В Таблице должна появиться новая строка, с соответствием идентификатора модема и локального TCP-порта для опроса диспетчерской программой счетчика или контроллера, подключенного к этому модему.

IO PROMODEM GSMConf	ïg v11 οτ 13.01.2022			
Настройки Канала Связи Нас	стройки Подключений Таблица Соответств	ия		
Мод Σ Пт Чт Ср ↓ Число отключений	аны 💭 0010с. Вт 🖲 Все 🔿 Подключенные 🗇) 00д03413м38с) Неподключенные В SIM1	Доступ Диспетчерск к RS-порту модема через	ого ПО ТСР-порт СД
0 0 0 00:01 00:01 00:00	Волоколамское ш., 73 1257900229301000	+79261234567 +79261234568	 \$5000 	

• Так, например, опрос вашей диспетчерской программой счетчика или контроллера (подключенного к модему с ID 1257900229301 по адресу Волоколамское ш., 73) надо производить по ТСР-порту №5000 службы данных (127.0.0.1:5000).

Пример настройки подключения вашей программы опроса к службе данных PROMODEM GSMService.

		草卓 1	. 05 06 15	16 22 23	101 💡	N?
🕎 Mb	poll1	1 02. 00	1000			x
IX = 9	14: Eff = 0: 1D =	1: F = U3: SH	= IUUUMS			
	Alias	00000				
0		1				
1		2				
2		3				
3	Connection Setup				×	
4	Connection			_		
5				ОК		
0	Modbds11107A5				ancel	
8	Serial Settings]			
9	USB Serial Port (U	CUM15)		Mode		
	9600 Baud 👻]			AJUI	
	8 Data bits 👻	1		Response T	imeout	
	New Dealer	1		5000	[ms]	
]		Delay Betwe	een Polls	
	1 Stop Bit 💌	Advan	ced	10	[ms]	
	Remote Server					
	IP Address	Port	Connec	t Timeout		
	127.0.0.1	5001	1000	[ms]		

- ВНИМАНИЕ! После добавления очередного модема в Таблицу Соответствия, не забывайте обновлять конфигурацию службы данных по нажатию кнопки Обновить на вкладке «Настройки Подключений».
- 3.3.6 Создание большого списка модемов в Таблице при настройке крупных партий
 - Откройте вкладку «Таблица соответствия». В поле таблицы нажмите правой кнопкой мышки и в контекстном меню выберите пункт «Создать множество...».

Настройки Канала Связи	Настройки Подключений	Таблица Соответствия
М Σ Чт Ср Вт ↓Число отключений ↓Время без связи	Іодемы ⊓н ОВсе ⊚П ↓Имя Модем ↓ID Модема	С 0010с 00д00ч10м20с Подключенные О Неподключенные а
Клониров Создать	ать	
Создать м	ножество	
Удалить		

• В окне «Создание множества модемов»:

Персопальная диагно		
Персональная диагно	стика 🖂	
Порт последнего	5030_	
Порт первого	5000_	
Доступ Диспетчерско к RS-порту модема че	го ПО (ДПО) рез ТСР-порт СД	
ID последнего	125 79 002690 2	1
ID первого	125 79 002660 2	1
Создание множества	модемов	×

- введите ID первого модема с наименьшим значением заводского номера AAA BB <u>СССССС</u> HH, переписав его с этикетки модема под штрих-кодом, **КРОМЕ ПОСЛЕДНИХ ТРЕХ ЦИФР**;
- введите ID последнего модема из партии с наибольшим значением заводского номера ААА ВВ <u>ССССССС</u> НН;
- укажите TCP-порт для опроса вашей диспетчерской программой устройства, подключенного к первому модему: TCP-порты под опрос устройств, подключенных к остальным модемам диапазона, будут созданы автоматически;
- при необходимости логирования соединения для каждого модема, установите флаг
 ☑ Персональная диагностика;
- нажмите кнопку Создать множество.
- В Таблице Соответствия будут автоматически созданы строки соответствия ID модемов и TCP-портов для опроса вашей диспетчерской программой устройств, подключенных к этим модемам.
- Для удобства задайте каждому модему имя (через окно Настройки модема по двойному клику мыши): например, адрес объекта.

IO PROMODEM GSM	Config v12 ot 22.06.2022					×
Настройки Канала Связи	Настройки Подключений Таблица Сос	ответствия				
М Σ Пт Чт Ср Ц Число отключений	одемы 🛛 🗰 одемы 🖉 одемы на	010с 00д01ч01м20с О Неподключенные \$\$\$101	Доступ Диспе к RS-порту модема	гчерского ПС через ТСР-пс) орт СД	
Время без связи	U ПО Модема	I SIM2	RS-485/232			
00:00 00:00	1257900266121000	+	5 001			^
0 0 00:00 00:00	1257900266221000	+ +	5 002			
0 0 00:00 00:00	1257900266321000	+ +	5 003			
0 0 00:00 00:00	1257900266421000	+ +	5004			

• Чтобы записать новый список в конфигурацию службы данных GSMService, нажмите кнопку Обновить на вкладке «Настройки подключений».

3.3.7 Вкладка «Таблица Соответствия»

• Каждая строка в «Таблице соответствия» прописывает соответствие между идентификатором модема и TCP-портом для подключения диспетчерской программы к службе данных GSMService.



- ВНИМАНИЕ! После добавления очередного модема в Таблицу Соответствия или изменения его значений, не забывайте обновлять конфигурацию службы данных по нажатию кнопки Основная на вкладке «Настройки Подключений».
- Имя Модема, ID Модема, номера SIM1и SIM2 настраиваются в Окне «Настройки Модема».
- ТСР-порты в ячейках «Доступ Диспетчерского ПО...» именно через этот ТСР-порт, например, 5001 или 5002, ваша диспетчерская программа должна будет опрашивать счетчик или контроллер, подключенный к RS порту того или иного Модема.
- ТСР-порты назначаются автоматически, начиная с «Начального порта» из вкладки «Настройки подключений». Их можно отредактировать в окне «Настройки Модема».
- Укажите этот ТСР-порт в вашей диспетчерской программе в настройках подключения к соответствующему счетчику или контроллеру. В качестве IP-адреса укажите 127.0.0.1, если ваша диспетчерская программа стоит на одном компьютере со службой данных GSMService (если служба находится на другом компьютере, укажите его локальный IP).
- Если ваш счетчик или контроллер работают в протоколе Modbus RTU, то настройте вашу диспетчерскую программу на режим опроса «Modbus RTU over TCP».
- Программу настройки GSMConfig можно запускать лишь эпизодически для настройки службы данных, а также для мониторинга подключений и сбора статистики с проблемных объектов или при пуско-наладке.
- Модемы подключаются для построения каналов связи не к программе настройки GSMConfig, а к службе данных GSMService, которая работает в фоновом режиме как служба Windows.
- В Таблице доступна фильтрация списка модемов по Имени модема или по его ID.
- Нажатие на **↑** стрелочку рядом с названием параметра в шапке Таблицы активирует сортировку модемов по выбранному столбцу. Повторное нажатие на «стрелочку» переключает тип сортировки с прямой на инверсную.
- Контекстное меню Таблицы соответствия (вызывается правой кнопкой мыши)

- Создать = открыть новое окно «Настройки Модема»;
- Удалить = удалить запись о модеме в Таблице (ТСР порты других модемов в Таблице Соответствия при этом НЕ смещаются);
- Свойства = открыть окно «Настройки Модема» созданного в Таблице модема.

3.4 Мониторинг и диагностика подключений

- 3.4.1 Вкладка «Таблица Соответствия». Мониторинг подключений
 - Для мониторинга подключений модемов, установите галочку ☑ «Диагностика подключений», на вкладке «Настройки Подключений». И обновите конфигурацию службы данных по кнопке Основная. Модемы перенастраивать для этого не требуется.
 - В программе GSMConfig, во вкладке «Таблица Соответствия», ведется индикация и статистика подключений.
 - Индикация подключений представлена в виде разноцветных кружков:
 - кружок в ячейке «Имя модема» показывает состояние подключения модема к службе данных GSMService;
 - кружок в ячейке TCP-порта показывает состояние подключения вашей диспетчерской программы к этому TCP-порту службы данных GSMService.
 - Индикация
 - состояние не определено: возможно, не обновлена конфигурация службы данных и модем в ней еще не прописан (после добавления очередного модема в Таблицу Соответствия, не забывайте обновлять конфигурацию службы данных по нажатию кнопки Основная на вкладке «Настройки Подключений»);
 - 🛛 🗕 = нет подключения модема или диспетчерской программы к службе;
 - • = есть подключение модема или диспетчерской программы к службе.
 - ВНИМАНИЕ! Даже, если модем фактически отключился от службы данных, то она «заметит» это и закроет незанятый сокет только через время, равное значению параметра «Тайм-аут по отсутствию данных» из вкладки «Настройки подключений». Поэтому, в течение этого времени, может наблюдаться • зеленая индикация, даже после фактического отключения модема от службы.
 - Во вкладке «Таблица соответствия» доступен фильтр отображения модемов в списке.
 О все Оподключенные Онеподключенные. Вы можете включить отображение всех модемов или только тех, кто сейчас подключен к службе данных. Либо, наоборот, вывести список всех неподключенных модемов

3.4.2 Вкладка «Таблица Соответствия». Статистика подключений

- Программа GSMConfig ведет статистику подключений за текущий день, и предыдущие три дня. А также показывает ∑ суммарную статистику за все время работы программы GSMConfig.
- ВНИМАНИЕ! Статистика сбрасывается при закрытии программы GSMConfig.
- Параметр «Число отключений» показывает, сколько раз модем отключался от службы данных и позволяет оценить качество радиообстановки на объекте.
- Параметр «Время без связи» позволяет выявить модемы, которые подолгу не могут подключиться к службе данных.
- Доступна ***** сортировка модемов по значениям этих параметров. Повторное нажатие на «стрелочку» переключает ***** тип сортировки прямая/инверсная.
- ВНИМАНИЕ! При подсчете «Времени без связи» НЕ учитываются короткие провалы в связи, длительность которых меньше значения параметра «Тайм-аут по отсутствию данных» из вкладки «Настройки Подключений».

• По нажатию кнопки 0010 с, вы можете настроить аварийную индикацию для критических значений параметров: «Число отключений модема за сутки» и «Время без связи с модемом за сутки».

Териод опроса Службы Данных,[10-36	00]c 10			
Число отключений за сутки:	желтый >	5	красные	10
Время без связи за сутки, мин:	желтый >	20	красный	6b
В параметре 'Время без связи' НЕ учитываются провалы в связи г Сохранить	иенее 3 минут	енить		

- Период опроса Службы Данных, с как часто программа GSMConfig опрашивает (обновляет индикацию) состояния TCP-портов службы данных ;
- Число отключений за сутки вкл./выкл. индикации превышения заданного числа отключений за день;
- Время без связи за сутки, мин. вкл./выкл. индикации превышения заданного времени без связи за день (НЕ учитываются провалы в связи менее значения параметра «Тайм-аут по отсутствию данных» из вкладки «Настройки подключений»).
- 🖸 кнопка принудительного опроса статусов подключений к службе.
- Рядом с этой кнопкой находится счетчик времени с момента запуска Диагностики. Как и все остальные параметры статистики – он сбрасывается при закрытии программы или при снятии галочки «Диагностика».
- ВНИМАНИЕ! Для беспрерывного сбора статистики, НЕ закрывайте программу GSMConfig.

3.4.3 Логи подключений

- Для ведения суточного лога общей статистики подключений
 - включите ☑ Диагностику подключений на вкладке «Настройки Подключений»;
 - обновите конфигурацию службы данных нажатием кнопки Основная;
 - НЕ закрывайте программу GSMConfig во время сбора статистики;
 - отдельный лог по каждому дню пишется в папку GsmConfig\log;



- лог закрывается в 00:00 и запускается новый с именем формата ГГГГ_ММ_ДД;
- каждая строка в файле лога это статистика по числу отключений и времени без связи за сутки для того или иного модема;
- формат: ID Модема; SIM1; SIM2; Порт RS1; Порт RS2; Число отключений; Время без связи; Имя Модема;
- последовательность строк в логе соответствует отображению списка модемов в Таблице
 Соответствия: можно регулировать с помощью инструментов фильтрации и сортировки.
- Персональная диагностика по выбранным модемам для более детальной статистики подключений конкретного модема на проблемном объекте:
 - поставьте галочку ☑ «Персональная диагностика» в окне «Настройки модема» проблемного модема и нажмите кнопку Сохранить;
 - этот параметр относится только к службе, поэтому перенастраивать модем не требуется;
 - обновите конфигурацию службы данных, нажав кнопку Основная на вкладке «Настройки Подключений»;
 - НЕ закрывайте программу GSMConfig во время сбора статистики;
 - персональные логи по модемам находятся в подпапке GsmConfig\log\modem;
 - имя файла = ID Модема;
 - каждая строка в файле персонального лога это событие подключения (Established) или отключения (Closed) модема от службы данных GSMService с метками времени;
 - формат: ГГГГ.ММ.ДД ЧЧ:ММ:СС; тип события, например
 - 2020.01.09 17:04:28; Closed
 - 2020.01.09 16:26:51; Established
 - 2020.01.09 16:21:21; Closed
 - 2020.01.09 16:17:51; Established
 - отображение списка событий по убыванию даты: сверху свежие события, снизу старые.
- При закрытии программы GSMConfig статистика подключений сбрасывается, а ведение логов останавливается.
- Файлы логов можно открыть в программе «Блокнот» или Excel

4 Монтаж Модема

4.1 Монтаж модема

4.1.1 ВНИМАНИЕ!

- **ВНИМАНИЕ** К монтажу модемов PROMODEM допускается электротехнический персонал III квалификационной группы по электробезопасности (до 1000 В) или выше.
- **ВНИМАНИЕ!** Модем должен быть предварительно настроен диспетчером в соответствии с настоящим Руководством по Эксплуатации.
- **ВНИМАНИЕ!** В момент монтажа модема, диспетчерский центр должен быть настроен в соответствии с настоящим Руководством по Эксплуатации:
 - на прием подключений от модемов (режим «клиент»);
 - либо на подключение к модему (режим модема «сервер»).

4.1.2 Извлечение модема

- Для модема с UPS: убедитесь, что модем выключен (индикатор PWR не горит) и при необходимости выключите модем кнопкой ON/OFF.
- Извлеките из модема (или из упаковки) винтовые клеммники.
- Закрепите модем на DIN рейку, задвинув черную защелку до упора.
- **ВНИМАНИЕ!** Рабочее положение модема: интерфейсный клеммник (8 pin) сверху, а клеммник питания (2 pin) снизу.
- ВНИМАНИЕ! Обесточьте провода питания, предназначенные для подключения к модему.
- В извлеченный клеммник питания (2 pin) заведите и зафиксируйте ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ОБЕСТОЧЕННЫЕ провода питания.
- В извлеченный интерфейсный клеммник (8 pin) заведите и зафиксируйте интерфейсные провода.
- Установите клеммники интерфейса и питания с подключенными проводами обратно в модем.



4.1.3 Подключение к модему - устройства (счетчика или контроллера)

ЭТАП	ОПИСАНИЕ	КОММЕНТАРИЙ		
В извлеченный интерфейсный клеммник (8 pin) заведите и зафиксируйте интерфейсные провода				
Общие требования	 Подключение осуществляется экранированными кабелями (в зависимости от модема) через: комплектный разрывной винтовой клеммник либо нажимные клеммы Длина кабеля ограничивается типом интерфейса. 	При подключении устройства к модему через конвертер RS-232 / RS-485, необходимо к конвертеру подключать сигнальную землю (GND).		
	Для питания интерфейса подключ предусмотрен выход +12V.	ченного устройства, в модеме		
	При подключении модема к вашему устройству, ориентируйтесь на то, что для модема: – RxT = ВЫХОД – TxD = ВХОД	Если в устройстве используется управление потоком RTS/CTS, отключите в его.		
Подключение устройств по <mark>RS-485</mark> и (или) <mark>RS-232</mark>	УСТРОЙСТВО RS-232 RS-485 QN QN VCТРОЙСТВО RS-485 QN M M M M M M M M M M M M M			
Для питания интерфейса подключенного устройства, в модеме предусмотрен выход +12V				
Подключение нескольких устройств по шине RS-485	Поддерживается подключение к линиям интерфейса до 32 единичных нагрузок.			
ВНИМАНИЕ! Внутри модема установлена съемная перемычка, подключающая к линии согласующий резистор (терминатор) номиналом 120 Ом	Возможны коллизии на длинных линиях, на которых модем НЕ является оконечным оборудованием. При возникновении коллизий – снимите перемычку и наденьте ее на один из двух пинов, чтобы	Шаг перемычки = 2 мм		

4.1.4 Подключение к модему ← дискретного датчика

ЭТАП	ОПИСАНИЕ	КОММЕНТАРИЙ	
Перед подключением к датчику	Отключите от модема питание и подключенное по RS-порту устройство (при наличии).		
Подключите	 «0» = цепь замкнута внешним герконом на GND «1» = цепь разомкнута (по умолчанию) 	 Подключение осуществляется экранированными кабелями. через комплектный винтовой клеммник; длина кабеля ограничивается типом интерфейса; для питания датчика предусмотрен выход +12V. Для модемов с интерфейсами «RS- 485 + RS-232» GND для Датчика берется из RS-232. 	
датчик сигнализации → к дискретному входу In модема Выход +12V (≤60mA) модема используется для питания датчиков	+12В для питания датчиков GND		
	Модем +3,3V +3,3V К GSM Модулю:		

4.2 Монтаж антенны

4.2.1 Предварительный анализ

- Отключите в мобильном телефоне LTE.
- По возможности, отключите и 3G сети в телефоне.
- Затем, с помощью мобильного телефона, найдите на объекте зоны, где присутствует хотя бы минимальный уровень сигнала. Используйте для этого телефон с SIM-картой того же оператора, что и SIM-карта в модеме.
- Для более детального анализа подключитесь ноутбуком к USB-порту модема и запустите мониторинг радиообстановки в программе PROMODEM Config см. 2.4 «Диагностика: локальный мониторинг радиообстановки, состояние D_IN».
- Где искать зону уверенного приема:
 - отдушины или окна подвальных помещений;
 - либо около одной из стен на определенной высоте;
 - старайтесь избегать зон, в которых установлено мощное электрокоммутационное или радиоизлучающее оборудование, создающее электромагнитные помехи;
 - если зону наличия сигнала найти не удается, попробуйте вынести антенну из помещения.

4.2.2 Монтаж антенны

 «Антенна на шкаф» (типа шайба) должна устанавливаться в центре горизонтальной металлической поверхности: верхняя крышка металлического шкафа или крыша бокса, либо на кронштейн.



- «Направленная антенна» с креплением на мачту должна быть направлена на ближайшую базовую станцию сотового оператора вашей SIM-карты. Антенный кабель должен быть зафиксирован вдоль мачты.
- Если желаемое место установки антенны слишком удалено от места монтажа счетчика или контроллера, попробуйте вынести антенну вместе с модемом: за счет удлинения интерфейсного кабеля между модемом и устройством.
- Подробнее см. Руководство по Эксплуатации на promodem.ru Продукты → Антенны и аксессуары → ваша Антенна.



4.2.3 Подключение антенны к модему

- Подключите разъем установленной антенны к разъему «ANT» модема.
- 4.2.4 Включение модема
 - Убедитесь, что SIM-карта утоплена в слоте «micro SIM 1» модема (а резервная SIM-карта при наличии в слоте «micro SIM 2»).
 - Подайте напряжение на кабель питания модема.
 - Для модема с UPS:
 - включите модем кнопкой ON/OFF;
 - при питании модема от сети ~220 В, индикатор
 PWR должен загореться зеленым (зарядка окончена) или оранжевым (зарядка);
 - если индикатор PWR красный (питание от аккумулятора), проверьте наличие ~220 В на кабеле питания и его контакт с клеммником модема;
 - ВНИМАНИЕ! При температуре < 5°С, зарядка модема может начинаться с задержкой до 45 минут.
 - Наблюдайте индикацию D и S на лицевой панели модема.
 - - 📕 (зеленым = в момент получения запроса от диспетчера)

📕 (красным = в момент передачи ответа диспетчеру)



4.2.5 Индикация модема

Процесс установления соединения		– Инициализация SIM-карты	
		– Регистрация в GSM	
	2,5 c 😯 2,5 c S	– Регистрация в GPRS	
		 SNTP синхронизация времени 	
		(если необходимо)	
		– Подключение к СЕРВЕРУ	
Модем переведен в режим	5 c 💦 5 c S	См. п. 2.1 «Подключите модем к	
настройки		компьютеру для настройки».	
Модем установил соединение		– ТСР-соединение с сервером	
	5 c 💦 0,3 c S	диспетчерской;	
		 USB-соединение с программой 	
		PROMODEM Config 📉	
		Модем выдает данные (диагностика или	
Обмен данными на RS-порту модема		запрос из диспетчерской) в свой RS-порт.	
		Модем получает данные на свой RS-порт	
		от подключенного к нему устройства.	



5 ПРИЛОЖЕНИЕ. Проверка канала связи «на столе»

5.1 Модем настроен в режиме «клиент»

5.1.1 Подключение USB конвертера

- Вместо вашего счетчика или контроллера, подключите к RS-интерфейсу модема Конвертер PROMODEM USB-RS-485 или USB-RS-232.
- Для работы Конвертера установите драйверы FTDI (можно скачать на сайте promodem.ru на странице продукта «Конвертер PROMODEM USB»).
- Вы можете использовать любой другой конвертер USB в RS, который есть в вашем распоряжении.
- Убедитесь, что подключенный к компьютеру конвертер отображается в Диспетчере устройств Windows. Запомните присвоенный ему номер СОМ-порта.



5.1.2 Подключение модема к службе данных GSMService

- Подключите к модему антенну и Конвертер PROMODEM USB.
- Вставьте в первый слот модема SIM-карту до характерного щелчка согласно рисунку на передней панели модема.
- Откройте на компьютере терминал (например, Hercules) и переключитесь на вкладку Serial. Укажите номер СОМ-порта, который был присвоен вашему конвертеру в Диспетчере устройств. Установите значения скорости и формата данных 115200-8-N-1 (НЕ ЗАВИСИМО ОТ ЗАГРУЖЕННЫХ В МОДЕМ НАСТРОЕК RS-ПОРТА). Нажмите кнопку «Open».
- Скачать Hercules можно здесь <u>https://www.hw-group.com/software/hercules-setup-utility</u>
- Подайте на модем питание в соответствии с типом его встроенного источника.
- Если в терминал ничего не выводится, убедитесь, что при загрузке настроек в модем через программу PROMODEM Config был включен ⊠ Вывод технологической информации.
- Если все правильно, но вывода диагностики в терминале все равно не наблюдается, освободите СОМ-порт в терминале по кнопке «Close» и передерните стык USB кабеля и конвертера. Повторно нажмите в терминале кнопку «Open» и перезагрузите модем.
- В терминале наблюдайте за выводом этапов установления соединения см. п. 2.6 «Монитор и лог событий: вывод диагностики модема и расшифровка логов».
- Строка события в терминале будет говорить об успешном прохождении модемом всех этапов установления соединения и подключении к службе данных GSMService:

```
AT+CIPSTART=1,"TCP","212.5.87.70","39999" (пример IP-адреса и TCP-порта)
SIO1
```

- Если модем выдает в терминал ошибку на каком-то из этапов и перезагружается, проанализируйте этот этап.
- Если у вас открыта программа настройки GSMConfig, а в службе данных включена ☑ Диагностика, то во вкладке «Таблица соответствия» должна смениться индикация статуса подключения модема с красного ● кружка → на зеленый ●.
- PROMODEM Проверка НАСТРОЙКА МОДЕМОВ PROMODEM GSM И 3G В РЕЖИМЕ «КЛИЕНТ» GSMConfig v06 or 08.12.2019 Настройки Канала Связи Настройки Подключений Таблица Соответствия C 0010c 00p ПРОВЕРКА КАНАЛА СВЯЗИ 🐗 🗄 Модемы Доступ Ди к RS-порту моде Σ чт Ср Bce Подк Неподключенные Вт \rm Имя Модема SIM1 SIM2 & RS1 Время без связи ID Модема • ул. Свободы, 19 2210200003403493 0 0 +79169876543 5001 SHercules SETUP utility by HW-group.com UDP Setup | Serial TCP Client TCP Server | UDP | Test Mode | About | Received/Servi data onnecting to 127.0.0. Module IP 5001 го ПООтвет от счетчика - 0 **X** Hercules SETUP utility by HW-group.co A Connect Ping UDP Setup Serial | TCP Client | TCP Server | UDP | Test Mode | About | Received/Sent data TCP: SD1 TX DATA SENDED OK BYTES.....14 TCP: SD1 TX SENDED.....OK TCP: SD1 RX EVENT TCP-клиент Hercules имитирует EA authori TEA key 1: 01020304 3: 0904080C подключение Диспетчерского ПО 2 05060708 4: 0D0E0F10 TCP: SD1 RK EVENT TCP: SD1 RK RECEIVE....15 TCP: SD1 RK ANY MEED RECEIVE... TCP: SD1 RECEIVE ID....20002 TCP: SD1 RKCEIVE ID.VENIFY... TCP: SD1 EXCHANGE ID....0K Sampoc or JMCRETVEPALD DATA Sampoc or JMCRETVEPALD OF DOORS к Службе Данных GSMService СОМ-терминал 0100011 Hercules имитирует Data size 8 подключение PortStore test счетчика н или контроллера Received test data к RS-порту модема ● CD ● RI ● DSR ● CTS □ DTR □ RTS Redirect to UDP Send T HEX HWgroup T HEX Send HWgroup THEX Send F HEX Send les SETUP Hercules SETUP stilit F HEX Send F HEX Send Version 3.2.8 Version 3.2.8
- 5.1.3 Проверка канала связи

- Запустите вторую копию терминала Hercules и переключитесь на вкладку TCP Клиент:
 - в поле IP укажите 127.0.0.1, если терминал находится на том же компьютере, что и служба данных GSMService;
 - в поле «Port» укажите TCP-порт, который через Таблицу Соответствия был назначен службе данных для беспроводного доступа диспетчерской программы к RS интерфейсу удаленного модема (в нашем примере это 5001);
 - нажмите кнопку «Connect»;
 - в терминале должно появиться сообщение «Connected to», а в Таблице Соответствия программы GSMConfig должна смениться индикация статуса подключения к TCP-порту 5001: с красного ● кружка → на зеленый ●.
- TCP-терминал Hercules будет имитировать подключение диспетчерской программы к службе данных.
- А COM-терминал Hercules подключение контроллера или счетчика к RS интерфейсу модема.
- ВНИМАНИЕ! Для корректного обмена данными между COM-терминалом и TCP-терминалом Hercules, перенастройте подключение COM-терминала Hercules к RS-порту модема:
 - нажмите кнопку Close;
 - укажите настройки скорости и формата терминала = загруженным в модем настройками его RS-порта;
 - нажмите кнопку Open.

- Отправьте любую символьную последовательность из TCP-терминала Hercules, введя ее в поле «Send» и нажав кнопку Send. Убедитесь, что она пришла в COM-терминал Hercules. Как будто ваша диспетчерская программа опросила удаленный счетчик или контроллер.
- А теперь отправьте ответную символьную последовательность из COM-терминала Hercules. Убедитесь, что она пришла в TCP-терминал. Как будто от счетчика или контроллера пришел ответ в вашу диспетчерскую программу.
- Таким образом, мы проверили канал связи.
- Если служба данных GSMService была настроена как Клиент по отношению к диспетчерской программе, то для имитации диспетчерской программы запускайте TCP-терминал Геркулес в режиме TCP сервер.

5.1.4 Подключение диспетчерской программы к службе данных

- После проверки канала связи, отключите TCP-терминал Hercules от службы данных, нажав кнопку «Disconnect» (чтобы освободить порт).
- И настройте подключение вашей диспетчерской программы к службе аналогично тому, как вы перед этим настраивали подключение в TCP-имитаторе Hercules.
- Убедитесь, что в Таблице Соответствия программы GSMConfig сменилась индикация статуса подключения к TCP-порту: с красного кружка → на зеленый ●.
- Инициируйте опрос вашей диспетчерской программой и убедитесь, что от нее стали приходить запросы в COM-терминал Hercules, который продолжает имитировать подключенный к модему счетчик или контроллер.



5.1.5 Подключение счетчика или контроллера к модему

- Отключите от RS порта модема USB конвертер.
- И подключите вместо него ваш счетчик или контроллер, который будет опрашиваться через этот модем на объекте.
- Запустите опрос этого счетчика вашей диспетчерской программой.
- Убедитесь, что в Диспетчерскую программу приходят корректные ответы от устройства.
- Если опрос идет удачно, можно отправлять модем и счетчик на объект.
- При рабочем канале связи, индикатор S на передней панели модема будет статично гореть (красным) моргая каждые 5 секунд, а D моргать:
 - 📕 (зеленым = в момент получения запроса от диспетчера)
 - 📕 (красным = в момент передачи ответа диспетчеру)

запрос	10	ответ	D
5 c	1	0,3 c	S



Примяер илп ерфеиса наспрояни подключения Диспетчерского ПО к удаленному счетчику или контроллеру

6 ПРИЛОЖЕНИЕ. Удаленная настройка модема

- 6.1 Через WEB-интерфейс облачной системы PROMODEM CLOUD
 - Удаленная настройка модемов через облачный сервис PROMODEM CLOUD доступна на договорной основе.
 - PROMODEM.RU Продукты → Система диспетчеризации → Система диспетчеризации для устройств PROMODEM → Облачная система диспетчеризации PROMODEM CLOUD
 - https://promodem.ru/produkty/avtomaticheskie/oblachnaya-is-promodem-cloud.html

6.2 Через программу PROMODEM Config и Базу Данных

- Свяжитесь со службой поддержки.
- В следующих версиях Руководства по Эксплуатации.
- 6.3 Через WEB-интерфейс системы PROMODEM CLOUD BOX на вашем сервере
 - Свяжитесь со службой поддержки.
 - В следующих версиях Руководства по Эксплуатации.